


## SETTING THE TIME


1. Pull the crown out to position (1) .
2. Turn the crown to set the minute/hour hands to the desired time.
3. Push the crown back to position (0).



## 繁體

### 時間調整

1. 將錶冠拉出至位置(1)。
2. 旋轉錶冠以調校時針和分針至目標時間。
3. 將錶冠推回至位置(0)。



## 简体

### 时间调整

1. 将表冠拉出至位置(1)。
2. 旋转表冠以调校时针和分针至目标时间。
3. 将表冠推回至位置(0)。